



Reguli de siguranta pentru interventiile de intretinere si curatare masini de spalat

Tip : BX

Toate interventiile pe echipament trebuie sa fie compatibile si sa respecte normele de siguranta ale operatorului.

Atunci cand se intervine la circuitul electric este indispensabila rotirea intrerupatorului general dispus pe perete in pozitia 0 si debransarea de la priza de curent electric pentru a garanta siguranta accesului in interiorul tabloului.

Intretinere zilnica

Demontati tuburile de spalare (rotindu-le in sens antiorar), spalati-le cu grija si montati-le la locul lor.

Intretinere saptamanala

Demontati bratele de clatire, spalati-le cu grija si montati-le la locul lor.

Intretinere lunara

Daca se manifesta fenomenul de condensare vapori, curatati aparatoarele impotriva stropirii la intrarea in tunelul de aspirare si controlati ca aerul sa circule liber printre randurile bateriei condensatorului de vapori.

Intretinere de efectuat o data la doua luni

Atuci cand se formeaza in interiorul masinii depuneri mari de calcar, acestea trebuie indepartate prin utilizarea unor produse adecvate pentru dezincrostare.

Pentru a indeparta calcarul, urmati instructiunile fabricantului, a produsului folosit sau adresati-va personalului calificat. Dupa indepartarea calcarului, clatiti masina cu apa din abundenta.

Controlati eficienta dispozitivelor de siguranta.

Daca bateria condensatorului de vapori este murdara, curatati-o printre randuri cu jet de apa de sus pana jos, in asa fel incat apa sa se scurga in cuva. Aveti grija sa nu udati motorul si partile electrice (actionati intrerupatorul general dispus pe perete, oprit).