

Intretinere tunel termocontractie mod. Tunnel 50-70 Digit

Avertismente



In timpul fazelor de lucru prestati o deosebita atentie la toate partile calde ale masinii ce pot ajunge la astfel de temperaturi incat sa provoace arsuri.



Nu atingeti banda transportoare cand aceasta este in miscare.



In timpul functionarii masinii, fumatul este interzis.



In cazul blocarii masinii sau pt. a opri masina in timpul ciclului de lucru apasati **BUTONUL DE URGENTA (9)**

Precautii pentru operatiunile de intretinere obisnuita

INTRETINEREA OBISNUITA TREBUIE EFECTUATA NUMAI DE CATRE PERSONAL CALIFICAT SI BINE INSTRUIT.



Inainte de efectuarea operatiunilor de intretinere, opriti masina de la intrepatorul general, scoateti stecherul din priza si asteptati racirea masinii!



In timpul efectuarii operatiunilor de intretinere este recomandat sa folositi manusi de protectie!

Lubrifiere

Lubrifiati periodic lanturile benzii transportoare utilizand un lubrifiant pentru temperaturi ridicate, precum:

- Vaselina siliconica
- Vaselina nefuzibila

Indepartarea resturilor de film plastic si alte materiale

Este foarte important sa se efectueze cu regularitate curatarea tunelului in interior, pentru a indeparta toate resturile de film rezultate din ambalarea produselor.



Inainte de a efectua aceasta operatiune, asteptati ca tunelul sa se raceasca indeajuns.

Curatarea masinii

Pentru curatarea tunelului, utilizati o laveta umezita cu apa.

Nu utilizati solventi, ci numai detergenti obisnuiti.