INTRETINERE MALAXOR MODEL –ASE

ATENTIE ⚠

NU SE VA EFECTUA CURATAREA ECHIPAMENTULUI CU FURTUNUL CU APA !!!

Pentru o buna functionare a echipamentului, in conditii optime de siguranta, este necesara inlocuirea pieselor defecte, a dispozitivelor de siguranta, la primele semne de ne-conformitate si se impune desfasurarea activitatilor de intretinere si curatare, respectand intervalale regulate de timp, dupa cum este mentionat mai jos:

Zilnic

Curatare cuva, spirala si coloana contrast prin utilizarea produselor speciale pentru suprafete metalice.

Verificarea bunei functionari a echipamentului şi a dispozitivelor de siguranta.

Verificarea bunei functionari a comenzilor operative.

Saptamanal

Curatati echipamentul temeinic.

Curatare generala pe exterior a echipamentului prin utilizarea unei lavete imbibata in apa si detergent normal.

La fiecare 2 luni

Verificati tensionarea curelelor spiralei; prima inspectie trebuie efectuata dupa aproximativ 10 ore lucratoare.

Verificati directia rotilor la cuva in miscare.

Verificati si ajustati cuiul de blocare al rotilor cuvei.

Verificati nivelul uleiului in rezervorul dispozitivului hidraulic si inspectati originea eventualelor pierderi.

Verificati integritatea cablului de alimentare.