

INTRETINERE CONGELATOR CU SOC TERMIC MODEL DMS 101

INTRETINERE CAMERA CONGELARE - ZILNIC

Curatarea camerei de congelare se va efectua zilnic.

Constructia camerei si a componentelor din interior permit spalarea si curatarea adecvata a acestora.

Se va efectua mai intai o dezghetare indepartand dopul de scurgere de la interior.

Deconectati echipamentul de la sursa de alimentare cu energie electrica.

Curatati toate partile componente (inox, crom, plastic sau vopsite), cu o laveta si detergent neutru, dupa care clatiti si uscati cu o laveta uscata.

NU FOLOSITI MATERIALE ABRAZIVE SAU AGENTI CHIMICI !!!

NU FOLOSITI JETURI DE APA DIRECTE PE ECHIPAMENT !!!

Garnitura usii se va curata cu apa si se va usca cu ajutorul unei lavete uscate. Sonda de produs se va curata cu apa calduta si sapun neutru sau cu produse cu grad de biodegradabilitate de 90%, se clateste cu apa curata si o solutie igienizanta.

NU SE VOR FOLOSI DETERGENTI AVAND LA BAZA SOLVENTI SAU CU PRAFURI ABRAZIVE!!!

ATENTIE!!! SONDA DE PRODUS NU SE CURATA CU APA FIERBINTE

INTRETINERE CONDENSATOR SI VAPORIZATOR - LUNAR

Pentru o functionare corecta si eficienta a echipamentului este necesara curatarea condensatorului si a vaporizatorului cel putin odata pe luna .

Curatarea se va face cu ajutorul unei pensule si a unui aspirator.

CURATAREA CONDENSATORULUI SI A VAPORIZATORULUI NU SE VA EFECTUA CU PERII METALICE SAU CU OBIECTE ASCUTITE!!!

