



INTRETINERE PERIODICA CUPTOR –ROTATIV

LA FIECARE 30 DE ORE SAU SAPTAMANAL

Curatati geamul de la usa cuptorului cu o carpa umeda cu cuptorul oprit si la temperatura mediului.

Curatati fata cuptorului(otel inox) cu solutii speciale pentru inox dupa care frecati usor cu o carpa curata si imbibata in ulei de glicerina.

LA FIECARE 100 DE ORE SAU LUNAR

Curatati cu mare atentie filtrul electrovalvei,eliminand orice urma de calcar sau alte reziduri .

LA FIECARE 2000 DE ORE SAU LA 2 LUNI

Ungeti cu mare atentie grupul de sustinere si de tractiune al caruciorului,se recomanda folosirea vaselinei de Tip AGIP ROCOL MHT.

CURATAREA CUPTORULUI

Curatarea zilnica a cuptorului(numai cu cuptorul rece,sau la o temperatura cat mai scazuta)se va face cu produse adecvate materialelor cu care se vine in contact(otel inox pentru camera de ardere,usa si fata cuptorului,tabla vopsita pentru panourile laterale si aluminiu pentru tavi si carucioare)si care sa nu produca vapori toxici sau nocivi si nu lase reziduri periculoase din punct de vedere igienic.

! NU SE VA FOLOSI NICIODATA JET DE APA PENTRU CURATAREA EXTERIOARA A CUPTORULUI !