

Intretinere dulap frigorific AFN

Interventii de intretinere ce pot fi efectuate de catre utilizator

In conditii normale de utilizare, aparatura necesita o intretinere minima. Utilizatorul poate realiza urmatoarele interventii:

- Curatati dulapul frigorific in interior si in exterior zilnic, sau in functie de necesitati .
- Curatati condensatorul cel putin o data pe luna, sau mai frecvent in cazul utilizarii aparaturii intr-un loc cu mult praf. Inainte de a incepe curatarea aparaturii, opriti dulapul frigorific actionand de la intrerupatorul principal si deconectati cablul de alimentare electrica. Se utilizeaza un aspirator sau o perie moale. La perierea condensatorului se va avea grija sa nu se deterioreze aripioarele.
- Verificati ca tubul de scurgere al apei rezultata din condensare sa nu fie obstructionat. Eventual sa se curete. Eventualele nefunctionalitati datorate obturarii scurgerii nu sunt atribuite producatorului.
- Controlati ca ventilatorul sa fie corect fixat pe cadrul sau.
- Controlati cu deosebita grija sa nu fie nici un dezechilibru al ventilatoarelor, evidentiat prin vibratii sau zgomote anormale.
- Controlati cablul de alimentare ce leaga dulapul frigorific la priza de curent sa nu prezinte taieturi, zgarieturi si nici modificari ce pot compromite izolatia. In cazul in care acesta este deteriorat se va contacta firma distribuitoare.

Interventii de intretinere de efectuat din partea personalului de asistenta automatizata

Toate interventiile nementionate in paragrafele precedente vor trebui sa fie urmarite exclusiv de catre personalul de asistenta autorizat. Necesitatea de a efectua interventii de intretinere depinde in mare parte de conditiile externe si de frecventa utilizarii aparaturii.

Contactati distribuitorul local pentru a avea ulterioare informatii. Corecta identificare a aparaturii este utila in cazul ordinelor de piese de schimb, intretinere sau reparatii. Modelul si matricola aparaturii sunt prezentate pe placuta tehnica prezenta in interiorul aceleiasi aparaturi.